

INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII OKIENNEJ

2. PRZYGOTOWANIE SZYB I FOLII:

3. MONTAŻ.

1. WSKAZÓWKI OGÓLNE:

*Folia składa się z 2 warstw: **warstwy właściwej** (grubszej z klejem) i **warstwy ochronnej** (cieńszej), którą się odrywa i wyrzuca.

*Folię ochronną usuwamy bezpośrednio przed przyklejeniem folii właściwej do szyby.

*Folia powinna być montowana „na mokro”, tzn. przy użyciu mieszanki wody z szamponem do włosów, np. Johnson baby, w proporcji 3 krople na 1 litr wody (nazwijmy to roztworem). Do jego równomiernego rozprowadzania może służyć spryskiwacz do kwiatów.

*Montaż powinien odbywać się w czystym, zamkniętym pomieszczeniu. Aby zminimalizować ilość pyłków w powietrzu należy spryskać powietrze wodą ze spryskiwacza.

* Szybę należy dokładnie umyć ww. roztworem lub płynem do mycia szyb z amoniakiem (np. Window Drop). Nie używać rozpuszczalników, silnych detergentów lub środków chemicznych.

* Po umyciu szybę dokładnie obejrzyć, usunąć wszelkie pyłki i inne zanieczyszczenia, w razie konieczności powtórzyć mycie.

* Dociąć folię na wymiar, przykładając ją folią właściwą do zewnątrz, warstwą ochronną do szyby.

* W przypadku folii ochronnych montaż powinien odbyć się na wewnętrznej stronie szyby przy zdemontowanych listwach przyszybowych (okna w ramie PCV) lub wyjętych uszczelkach (okna w ramie aluminiowej). Pozostałe folie montuje się w zależności od potrzeb i przeznaczenia (od wewnętrznej lub zewnętrznej strony szyby).

* Ponownie bardzo dokładnie umyć szybę od środka i usunąć nadmiar roztworu np. ściągaczką do szyb.

* Usunąć delikatnie warstwę ochronną i spryskać **klej** oraz **szybę** roztworem wody.

* Bardzo dokładnie rozłożyć folię na szybie, dopasować krawędzie i przykleić, wyciskając wodę z pomiędzy szyby a folii. Wodę wyciskać należy od środka do krawędzi folii do momentu uzyskania idealnej przejrzystości.

* Widoczne pod folią drobinki wody (w postaci „smug”) mogą parować jeszcze przez kolejne 24 godziny.

* Jeśli pozostały jakiegokolwiek drobinki kurzu między szybą a folią, można je wycisnąć rakielką poza obszar montażu (najlepiej jeszcze przed ostatecznym wyciśnięciem wody spod folii).

Do montażu przygotować:

1. Płyn do mycia szyb z amoniakiem.
2. Skrobak z ostrzami i rękojeścią do oczyszczania szyb.
3. Gumowa ściągaczka do wody.
4. Ostry nożyk.
5. Roztwór wody z szamponem (3 krople szamponu na 1 litr wody).
6. Papierowe ręczniki.
7. Spryskiwacz do kwiatów.
8. Rakiel do wyciśnięcia wody